

GEBRAUCHSANWEISUNG  
FÜR STROMERZEUGER  
SCHWARZ/BLAU, 3500 WATT



DAS GERÄT DARF NUR IM FREIEN VERWENDET WERDEN.

DAS GERÄT DARF NICHT WÄHREND DES BETRIEBES TRANSPORTIERT WERDEN.

DAS GERÄT DARF NUR AUF EINEN NICHTBRENNBAREM, FEUERFESTEM  
UNTERGRUND BETRIEBEN WERDEN.

BEIM STARTEN UND ABSCHALTEN DÜRFEN KEINE GERÄTE ANGESCHLOSSEN SEIN.

ACHTUNG ! EINIGE TEILE DES STROMERZEUGERS WERDEN SEHR HEISS, DAHER  
SIND KINDER FERNZUHALTEN UND HANDSCHUHE BEI DER ARBEIT ZU TRAGEN.

ZUM EINSCHALTEN DES GENERATORS BITTE DEN SCHWARZEN KIPPSCHALTER,  
DEN BENZINHAHN UND DEN CHOKE-HEBEL AUF „ON“ STELLEN UND  
DANN KRÄFTIG AN DER ZUGSCHNUR ZIEHEN. DANACH DEN CHOKE-HEBEL  
LANGSAM NACH RECHTS AUF „RUN“ STELLEN. STELLEN SIE DANACH DEN  
ÜBERLASTUNGSSCHUTZ (AC SW) AUF „EIN“. DIESER SCHÜTZT DEN  
STROMERZEUGER VOR ÜBERLASTUNG.

ZUM AUSSCHALTEN DEN SCHWARZEN KIPPSCHALTER AUF „OFF“ STELLEN UND  
DEN BENZINHAHN SCHLIESSEN.

ZUM NACHFÜLLEN MIT BLEIFREIEM NORMALBENZIN DEN GENERATOR  
AUSSCHALTEN UND ABKÜHLEN LASSEN. VORSICHTIG BENZIN NACHFÜLLEN UND  
GGF. EINEN TRICHTER VERWENDEN. ES DARF KEIN BENZIN VERSCHÜTTET  
WERDEN. VERPUFFUNGSGEFAHR !!!

DER GENERATOR DARF NICHT UNGESCHÜTZT BEI SCHNEE ODER REGEN  
VERWENDET WERDEN.

DER GENERATOR HAT EINE NENNLEISTUNG VON 3500 VA. BEIM ANSCHLUSS  
VON GERÄTEN MIT HÖHEREN LEISTUNGS-AUFNAHMEN KANN ES ZU UNRUHIGEM  
LAUF BIS HIN ZUM AUSFALL KOMMEN.

BEI PROBLEMEN ODER GAR AUSFALL EINES GERÄTES INFORMIEREN  
SIE UNS UMGEHEND. NUR DANN KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN UND GGF. EIN  
ANDERES GERÄT ZUR VERFÜGUNG STELLEN.