

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR NEBELMASCHINEN



PRÜFEN SIE ZUNÄCHST, OB DER FLUIDKANISTER MIT NEBELFLUID GEFÜLLT IST. DIESER IST GGF. VOR INBETRIEBNAHME ZU FÜLLEN.

KALTGERÄTESTECKER HINTEN IN DIE MASCHINE EINSTECKEN, KABELFERNBEDIENUNG OBEN EINSTECKEN UND DEN HINTEN BEFINDLICHEN HAUPTSCHALTER EINSCHALTEN.

NUN LEUCHTET EINE ROTE DIODE (HEAT) AN DER FERNBEDIENUNG. DAS GERÄT BENÖTIGT NUN CA. 10 MINUTEN ZUM AUFHEIZEN. HIERBEI WERDEN BEREITS KLEINSTE NEBELMENGEN ERZEUGT UND AUSGESTOSSEN.

NACH CA. 10 MINUTEN LEUCHTE DIE GRÜNE DIODE (READY) AUF. NUN IST DAS GERÄT EINSATZBEREIT. DURCH DRÜCKEN AUF DIE SCHWARZE TASTE (FOG) STRÖMT NUN NEBEL AUS. DIE MENGE DES AUSSTRÖHMENDEN NEBELS REGULIEREN SIE MIT DEM REGLER „LEVEL“.

SIE KÖNNEN DIE MASCHINE ABER AUCH MIT DER EINGEBAUTEN ZEITSCHALTUHR BETREIBEN. DREHEN SIE HIERZU DEN REGLER „TIMER“ RECHTS HERUM AUF EINE VON IHNEN GEWÜNSCHTE ZEIT, IN WELCHER DIE MASCHINE NEBEL AUSSTOSSEN SOLL.

1 = 1 x PRO MINUTE

2 = 1 x ALLE 2 MINUTEN

3 = 1 x ALLE 3 MINUTEN UND SO WEITER

AUCH HIER BESTIMMEN SIE MIT DEM REGLER „LEVEL“ DIE MENGE DES AUSZUSTOSENDEN NEBELS. WENN DER „TIMER“ AKTIVIERT IST, LEUCHTET ZUSÄTZLICH DIE GRÜNE DIODE „TIMER“.

ACHTEN SIE BITTE DARAUF, DASS DER FLUIDTANK NICHT KOMPLETT ENTLEERT WIRD, DA SONST LUFT IN DIE LEITUNG GESAUGT WIRD UND DANN EIN WEITERER BETRIEB NUR MIT GROSSEN ZEITVERLUSTEN MÖGLICH WIRD. FÜLLEN SIE DESHALB DEN FLUIDKANISTER IMMER REGELMÄSSIG AUF.

BEACHTEN SIE BITTE, DASS DER AUSSTRÖHMENDE NEBEL HEISS IST UND DAHER NIE DIREKT AUF MENSCHEN UND TIERE GERICHTET WERDEN DARF. EINE BENEHELUNG AUF BODENHÖHE GILT ALS RELATIV UNGEFÄHRlich. SOLLTEN SIE DIE MASCHINE ÜBER MENSCHEN ANBRINGEN, ACHTEN SIE UNBEDINGT AUF AUSREICHENDE ZUSATZSICHERUNGEN WIE Z.B. DRAHTSEILE O.Ä.

ACHTUNG !! DAS VORDERTEIL DER MASCHINE WIRD HEISS. NIE VORNE ANFASSEN UM VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN. VORSICHT BEIM AUFSTELLEN BEI BRENNBAREN GEGENSTÄNDEN. DIE MASCHINE NIE UNGESCHÜTZT IM FREIEN ODER IN FEUCHTEN RÄUMEN BETREIBEN. STROMSCHLAGGEFAHR.

DER NEBEL GILT ALS GESUNDHEITLICH UNBEDENKLICH, ZU VIEL NEBEL VERMINDERT JEDOCH DIE FREIE SICHT. HIERBEI ENTSTEHT GGF. VERLETZUNGSGEFAHR. RAUCHMELDER SPRECHEN AUF DEN NEBEL AN. FOLGEN EINES FEHLALARMS GEHEN ZU LASTEN DES MIETERS. BEI UNSICHERHEITEN ODER PROBLEMEN RUFEN SIE UNS BITTE UMGEHEND AN.