

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR GASBRÄTER



DAS GERÄT DARF NUR IM FREIEN VERWENDET WERDEN.

DAS GRILLGERÄT DARF NICHT WÄHREND DES BETRIEBES TRANSPORTIERT WERDEN.

DAS GERÄT DARF NUR AUF EINEN NICHTBRENNBAREM, FEUERFESTEN UNTERGRUND BETRIEBEN WERDEN.

NACH GEBRAUCH BITTE DAS FLASCHENVENTIL SCHLIESSEN.

ACHTUNG ! EINIGE TEILE DES GRILLS WERDEN SEHR HEISS, DAHER SIND KINDER FERNZUHALTEN UND HANDSCHUHE BEI DER ARBEIT ZU TRAGEN.

ANSCHLUSS AN EINE PROPAN- ODER BUTANGASFLASCHE MÖGLICH. ACHTUNG!! LINKSGEWINDE.

NACH ANSCHLUSS AN DIE GASFLASCHE LANGSAM DAS VENTIL ÖFFNEN UND DEN ANSCHLUSS MIT SPÜLIWASSER ODER LECKSUCHSPRAY AUF DICHTIGKEIT PRÜFEN.

DER SCHLAUCH DARF NICHT GEKNICKT ODER BESCHÄDIGT WERDEN, DIE GASFLASCHE NICHT UNTER DEM BRÄTER GELAGERT WERDEN.

ZUM EINSCHALTEN DES BRÄTERS BITTE STETS DEN LINKEN REGLER EINDRÜCKEN UND NACH LINKS AUF 9.00 UHR STELLEN. NUN DEN ROTEN ZÜNDKNOPF BETÄTIGEN UM DAS GAS ZU ENTZÜNDEN. BEI BEDARF KÖNNEN NUN DER MITTLERE, DANN DER RECHTE BRENNER DURCH DRÜCKEN UND AUF 9.00 UHR STELLUNG DES ENTSPRECHENDEN REGLERS GESTARTET WERDEN. EIN ERNEUTES STARTEN MIT DEM ROTEN ZÜNDKNOPF IST HIERBEI NICHT MEHR ERFORDERLICH, DIE FLAMME SPRINGS SELBST VOM LINKEN BRENNER AUF DIE ANDEREN ÜBER.

DIE PFANNE NIEMALS OHNE INHALT HEIZEN. ENTWEDER MIT FETT , ÖL ODER WASSER BEFÜLLEN.

DAS GERÄT KANN ZUM REINIGEN MIT SPÜLI GEREINIGT WERDEN. SEHR HILFREICH SIND JEDOCH AUCH EDELSTAHL-SPIRALSCHWÄMME, WELCHE MÜHELOS EINGEBRANNT SPEISEN ENTFERNEN.



STAHLPFANNEN SIND NACH DEM REINIGEN UNBEDINGT MIT PFLANZENFETT LEICHT EINZUREIBEN, UM KORROSION ZU VERMEIDEN, BEI EDELSTAHLPFANNEN KANN DARAUF VERZICHTET WERDEN.