

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR TERASSENHEIZUNGEN/PILZE



DAS GERÄT DARF NUR IM FREIEN ODER GUT BELÜFTETEN ORTEN VERWENDET WERDEN. DAS GERÄT DARF NICHT WÄHREND DES BETRIEBES TRANSPORTIERT WERDEN.

ACHTUNG ! EINIGE TEILE DER HEIZUNG WERDEN SEHR HEISS, DAHER SIND KINDER FERNZUHALTEN UND HANDSCHUHE BEI DER ARBEIT ZU TRAGEN.

ANSCHLUSS AN EINE PROPAN- ODER BUTANGASFLASCHE MÖGLICH. ACHTUNG!! LINKSGEWINDE. DER SCHLAUCH DARF NICHT GEKNICKT ODER BESCHÄDIGT WERDEN. WEGEN DER KIPPSICHERUNG UNBEDINGT AUF WAAGERECHE MONTAGE ACHTEN, DA SONST KEIN GAS FLIESSEN KANN!!



NACH ANSCHLUSS AN DIE GASFLASCHE LANGSAM DAS VENTIL ÖFFNEN UND DEN ANSCHLUSS MIT LECKSUCHSPRAY ODER SPÜLIWASSER AUF DICHTIGKEIT PRÜFEN.



ZUM EINSCHALTEN DEN REGLER MIT DER KLEINEN FLAMME NACH OBEN ZEIGEND EINDRÜCKEN UND DEN ROTEN ZÜNDKNOPF BETÄTIGEN UM DAS GAS ZU ENTZÜNDEN. DEN KNOPF NOCH EINIGE SEKUNDEN EINGEDRÜCKT HALTEN UND DANN ERST DEN REGLER BEI BEDARF HÖHER EINSTELLEN (GROSSE FLAMME).



DER SCHUTZKÄFIG GLÜHT NACH EINIGER ZEIT, WAS NORMAL IST.

ZUM AUSSCHALTEN DEN DREHREGLER MIT DEM PUNKT NACH OBEN DREHEN UND AUCH DIE GASFLASCHE SCHLIESSEN (WICHTIG !!).

UM EIN VEREISEN DER GASFLASCHE IN GRENZEN ZU HALTEN, SOLLTE DIE HEIZUNG NICHT DAUERND AUF HÖCHSTER STUFE BETRIEBEN WERDEN.