

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR GASGRILLS



DAS GERÄT DARF NUR IM FREIEN VERWENDET WERDEN.

DAS GRILLGERÄT DARF NICHT WÄHREND DES BETRIEBES TRANSPORTIERT WERDEN.

DAS GERÄT DARF NUR AUF EINEN NICHTBRENNBAREM, FEUERFESTEN UNTERGRUND BETRIEBEN WERDEN.

NACH GEBRAUCH BITTE DAS FLASCHENVENTIL SCHLIESSEN.

ACHTUNG ! EINIGE TEILE DES GRILLS WERDEN SEHR HEISS, DAHER SIND KINDER FERNZUHALTEN UND HANDSCHUHE BEI DER ARBEIT ZU TRAGEN.

ANSCHLUSS AN EINE PROPAN- ODER BUTANGASFLASCHE MÖGLICH. ACHTUNG!! LINKSGEWINDE.

NACH ANSCHLUSS AN DIE GASFLASCHE LANGSAM DAS VENTIL ÖFFNEN UND DEN ANSCHLUSS MIT SPÜLIWASSER ODER LECKSUCHSPRAY AUF DICHTIGKEIT PRÜFEN.

DER SCHLAUCH DARF NICHT GEKNICKT ODER BESCHÄDIGT WERDEN, DIE GASFLASCHE NICHT UNTER DEM GRILL GELAGERT WERDEN.

ZUM EINSCHALTEN DES GRILLS BITTE DEN LINKEN REGLER EINDRÜCKEN UND NACH LINKS AUF 9.00 UHR STELLEN. NUN DEN ROTEN ZÜNDKNOPF BETÄTIGEN UM DAS GAS ZU ENTZÜNDEN. BEI BEDARF KANN NUN ZUERST DER RECHTE, DANN DER RECHTE BRENNER DURCH DRÜCKEN UND AUF 9.00 UHR STELLUNG DES RECHTEN REGLERS GESTARTET WERDEN. EIN ERNEUTES STARTEN MIT DEM ROTEN ZÜNDKNOPF IST HIERBEI NICHT MEHR ERFORDERLICH, DIE FLAMME SPRINGT SELBST AUF DIE NÄCHSTEN BRENNER ÜBER.

GASGRILL NIEMALS OHNE FETTAUFFANGSCHUBLADE BENUTZEN.

DAS GERÄT KANN ZUM REINIGEN MIT SPÜLI GEREINIGT WERDEN. SEHR HILFREICH SIND JEDOCH AUCH EDELSTAHL-SPIRALSCHWÄMME, WELCHE MÜHELOS EINGEBRANNT SPEISEN ENTFERNEN.