

GEBRAUCHSANWEISUNG
FÜR
SPIRALKARTOFFELSCHNEIDER



ELEKTRISCHER SPIRALSCHNEIDER FÜR KARTOFFELN ZUR HERSTELLUNG VON
"TORNADOKARTOFFELN".

ZUNÄCHST SCHNEIDEN SIE AN DER KARTOFFEL AM OBEREN UND UNTEREN ENDE
DEN "KOPF" AB.

DANN STECHEN SIE MIT DER MITGELIEFERTEN HANDSTANZE VORSICHTIG EIN
LOCH IN DIE KARTOFFEL, DURCH DIESES SIE DANN DEN HOLZSTAB SCHIEBEN.

NUN SPANNEN SIE DIE KARTOFFEL MIT DEM STAB IN DIE MASCHINE, SCHALTEN
DIESE EIN UND SCHIEBEN DEN AUF DEM SCHLITTEN BEFINDLICHEN MOTOR
LANGSAM RICHTUNG KLINGE.

VOR IHREN AUGEN ENTSTEHT IN WENIGEN SEKUNDEN EINE KARTOFFELSPIRALE,
WELCHE SIE NUN NUR NOCH GLEICHMÄSSIG AUF DEM HOLZSTAB DURCH
AUSEINANDER ZIEHEN VERTEILEN.

NUN FRITIEREN SIE DIE SPIRALKARTOFFEL BEI CA. 200 GRAD CA. 4 MINUTEN, BIS
DIE KARTOFFEL GOLDGELB IST.

NACHDEM SIE DIE SPIRALE ETWAS HABEN ABTROPFEN LASSEN, KÖNNEN SIE
DIESE MIT GEWÜRZEN BESTREUEN, FERTIG.

EIN LECKERES NEUES FINGERFOOD.