

GEBRAUCHSANWEISUNG
FÜR
ZUCKERWATTEMASCHINEN



ZUERST UNBEDINGT DIE BEIDEN TRANSPORTSICHERUNGEN DURCH DREHEN DER RÄNDELSCHRAUBEN (LINKS UND RECHTS NEBEN DEM ZUCKEREINFÜLLSTUTZEN) LÖSEN. DADURCH VERSINKEN DIE GEWINDE-SCHRAUBEN BIS ZUM ANSCHLAG IM GERÄTEINNEREN UND ERMÖGLICHEN DEM MOTOR EINEN RUHIGEN LAUF.

SETZEN SIE DANN DIE ALU-WANNE LOSE AUF DAS UNTERTEIL. KLEMMEN SIE NUN DAS WEISSE ANTI-HAFT-GITTER MIT HILFE DER STAHLKLAMMERN AM INNENRAND DER ALU-WANNE. DIESES GITTER ERLEICHTERT IHNEN DIE PRODUKTION DER ZUCKERWATTE UND REINIGUNG DER MASCHINE. SETZEN SIE NUN DIE ACRYL-ABDECKHAUBE AUF DIE WANNE UND BEFESTIGEN SIE DIESE DURCH DREHEN DER 3 KUNSTSTOFFHAKEN. ACHTUNG !! EIN BETRIEB OHNE DIE ACRYL-HAUBE IST NICHT ZULÄSSIG.

FÜLLEN SIE NUN 1 MESSBECHER (CA. 200 g) ZUCKER (MITTLERE KÖRNUNG) OBEN IN DEN MITTELTEIL DER MASCHINE (BIS MAX. 70 % FÜLLEN). ACHTUNG!! NICHT ÜBERFÜLLEN, DA DER ÜBERSCHÜSSIGE ZUCKER SONST BEIM EINSCHALTEN HERAUSGESCHLEUDERT WIRD. NIEMALS FEINE KÖRNUNG EINFÜLLEN, DA DADURCH DIE HEIZSPIRALE ZERSTÖRT WIRD.

STECKEN SIE DEN NETZSTECKER EIN UND SCHALTEN SIE DEN MOTOR NUN MIT DEM LINKEN SCHALTER AN.

DANN SCHALTEN SIE DIE HEIZSPIRALE MIT DEM RECHTEN SCHALTER AN. DREHEN SIE DEN TEMPERATURREGLER NACH UND NACH RECHTS HERUM BIS MAXIMAL AUF MITTLERER POSITION.

NUN ENTSTEHT DIE ERSTE WATTE, WELCHE SIE NUN MIT HILFE DER HOLZSTÄBE UNTER DREHEN AUS DER WANNE HOLEN, BIS IHRE ZUCKERWATTE DIE VON IHNEN GEWÜNSCHTE GRÖSSE HAT.

ACHTUNG !! BEI RAUCHBILDUNG DEN TEMPERATURREGLER ETWAS ZURÜCK NACH LINKS DREHEN. GERÄT AUSSCHALTEN UND IN RUHENDER POSITION WIEDER ZUCKER NACHFÜLLEN.

ZUM REINIGEN ZUNÄCHST DEN NETZSTECKER ZIEHEN. DIE HAUBE, DIE WANNE UND DAS GITTER MÖGLICHST WARM ABBRAUSEN UND DIREKT ABTROCKNEN. DEN MOTORBLOCK VON LOSEN ZUCKERTEILEN MIT EINEM FEUCHTEN, NICHT NASSEN, TUCH REINIGEN, RESTZUCKER GGF. AUSSCHÜTTEN. IDEALERWEISE DEN SPINNKOPF SO LANGE LAUFEN LASSEN, BIS DER RESTZUCKER AUFGEBRAUCHT IST. DADURCH VERKLEBEN DIE SEITLICHEN AUSTRITTSLÖCHER NICHT ODER NUR SEHR WENIG. DEN EINFÜLLSTUTZEN SOWIE DEN SPINNKOPF NIEMALS FEUCHT ODER GAR NASS ABWISCHEN ODER MIT SCHARFEN ODER SPITZEN GEGENSTÄNDEN VERSUCHEN ZU REINIGEN. EMPFINDLICHE TEILE **!!SPINNKOPF NICHT ZERLEGEN,REINIGUNG DES SPINNKOPFES UND DER HEIZSPIRALE ÜBERNEHMEN WIR!!**

TRANSPORTSICHERUNGEN WIEDER ANZIEHEN.

ACHTUNG!! NIEMALS MIT DEN HÄNDEN DEN ROTIERENDEN MOTOR BERÜHREN. GERÄT NICHT IM FREIEN BENUTZEN (REGEN= KURZSCHLUSSGEFAHR)